

Méretezés segédlet

Függönyvásárlás előtt szükséges pár percet az ablakok, nyílászárók precíz felmérésére szánni. Ebben kívánunk az Önök segítségére lenni az alábbi rövid összefoglalóval.

Első lépésként el kell dönteni, hogy a függönyt rúdkarnisra, vagy mennyezeti sínre szeretnénk felrakni. A nehéz függönyök esetén a mennyezeti felszerelés biztosabb. Az alacsonyabb belmagasságú lakásoknál a mennyezettől lógó függöny jobban megnyújtja a teret.

Majd el kell dönteni, hogy a függöny milyen hosszú legyen, hiszen lóghat közvetlenül az ablakpárkányig, vagy a párkánylap alá, esetleg a radiátorig vagy egészen a padlószintig. Kinek hogy tetszik.

- Lehetőség szerint akkor kezdjük el méreteket írogatni, ha már a karnisunk a helyén van.
- Az ablakkeret mindkét oldalán minimum 20-30 cm-el fusson túl a karnis,
- oldalfalra helyezett karnisoknál az ablak felső szélétől minimum 15cm szabad falfelület maradjon.
- Amennyiben drapériát is tervezünk feltenni, annak magassága határozza meg az oldalfalra helyezett karnisunk helyét. Ügyelni kell rá, hogy a **drapéria ne akadályozza az ablaknyitást**, vagy, hogy az ablak ne akadjon bele nyitáskor a drapériába.

A hossz megállapításakor a méréseket rúdkarnisoknál mindig a karnison lévő karika, illetve csipesz alsó pontjától, síneknél a görgők alsó pontjától kezdjük.

A szélesség megállapításakor nem az ablak, hanem a karnis hossza a meghatározó. Rúdkarnisok esetén a díszvéget természetesen nem kell beleszámolnunk. A megvart függöny szélessége nem feltétlenül azonos a karnis hosszával, gyakran annak kétszeresére is szükség lehet, hogy szép esésű legyen a függöny.

Dekor függöny esetében, amikor nem sötétítésre fogjuk használni a függönyt, a 140cm szélességet szoktuk javasolni. Ettől természetesen igény szerint el lehet térni, de 100cm alatt semmiképp ne legyen a dekor szélessége, mert akkor nem fog mutatni.

Amit mindenképpen le kell mérni:

A pontos varráshoz három dolgot kell pontosan tudni:

1. Milyen hosszúak a karnisok és milyen típusúak?
2. Milyen hosszú függönyöket tud, vagy szeretne feltenni?
3. Hogyan nyílnak az ablakai, ajtói az adott helyen?

Egy nagyobb üvegfelületnél, mint pl. a teraszajtó, praktikus a fényáteresztő függönyt is két részben feltenni úgy, hogy a nyíló szerkezeti elemnél legyen a találkozási pontjuk. Ezért érdemes ennek is a helyét meghatározni. Amennyiben nem pont középre esik ez a pont, akkor pl. az egyik karnisvégponttól lemérni a nyitószervezet távolságát.

Az alábbi ábra segíthet a méretvételhez, akár ki is nyomtatható, így könnyedén rá lehet írni minden szükséges információt.

A = a karnis hossza, rúdkarnis esetén a díszvég nélküli méret

B = a függöny hossza párkánylap alatti túllógással együtt

C = a függöny hossza közvetlenül a padlószint felett

D = a drapéria magassága

E = az ajtónyílás távolsága a karnis végétől

